

SVEDBERGS

SE MONTERINGSANVISNING

1. Rengör underlaget noga och låt det torka i 10 minuter.
2. Avlägsna skyddsfilm.
3. Applicera produkten på önskad plats. Tryck i 10 s.
4. Låt limmet torka i 72 timmar innan produkten används.

Appliceras endast på kakel

NO MONTERINGSANVISNING

1. Rengjør overflaten grundig og la det tørke i 10 minutter.
2. Fjern beskyttelsefilmen.
3. Plassér produktet på ønsket sted. Trykk i 10 s.
4. La limet tørke i 72 timer før bruk.

Kun på fliser

DK MONTERINGSANVISNING

1. Rengør overfladen grundligt og lad det tørre i 72 timer før brug.
2. Fjern den beskyttende film.
3. Påfør produktet til den ønskede placering. Tryk i 10 s.
4. Lad limen tørre i 72 timer før brug

Gælder kun for flise

1



2



3

10 s



4



72h

FI ASENNUSOHJE

1. Puhdista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia.
2. Poista suojakalvo.
3. Asenna tuote haluttuun. Paina 10 s.
4. Odota 72 tuntia, ennen tuotteen käyttöönottoa.

Aplikoidaan vain kaakelin päälle

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Clean the base thoroughly and let it dry for 10 minutes.
2. Remove the protective film.
3. Apply the product in the desired location. Press for 10 s.
4. Let the glue dry for 72 hours before use.

Apply only on tiles

SE MAX BELASTNING

NO MAKS BELASTNING

DK MAX BELASTNING

FI SUURIN KUORMITUS

GB MAX LOAD

A01 / 001 - 2 kg

A02 / 002 - 5 kg

A03 / 003 - 5 kg

A04 / 004 - 10 kg

Rev.no 2022-12-06