



98979 (Only One)

S Byte av blandarpip

FI Hanan juoksuputken vaihto

N Bytte av krantut

GB Change of spout

DK Udskiftning af tud

RU Замена носика смесителя

S OBS: Stäng av vattnet.

N OBS: Steng av vannet.


DK OBS: Luk for vandet.

FI HUOM: Sulje sulkuhana.


GB PLEASE NOTE! Shut off the water.

RU ВНИМ: Закройте запорный вентиль.

1



2



S Byt ut blandarpipen och montera sedan blandaren i omvänd ordning. Sätt på vattnet.

N Skift krantuten og monter kranen i omvendt ordning etterpå. Sett på vannet.

DK Skift tuden ud og monter derefter i omvendt orden. Åbn for vandet.

FI Vaihda juoksuputki ja asenna sitten hana päinvastaisessa järjestyksessä. Avaa sulkuhana.

GB Please replace the spout and reassemble the mixer in reversed order. Turn on the water.

RU Замените носик и соберите смеситель в обратном порядке. Откройте запорный вентиль.